

HYDRA HD

ユーザーマニュアル

(ver1.00)


使用前の注意事項

- 本製品の使用にはiOS端末、アンドロイド端末でwifiを受信できる環境及び端末が必要です。(アンドロイドの旧バージョンはアップデートする必要がある場合があります。)
- 使用・設置前にマニュアルを十分にお読みください。ご不明な点がある場合は、必ず事前に販売店か弊社サポートダイヤル(042-788-2390)にご連絡ください。

その他注意事項

- 電源ケーブルは無理に曲げたり、束ねたりしないで下さい。
- 分解、改造しないで下さい。火災、感電故障につながります。
- 濡れた手での操作は行わないで下さい。感電、故障の原因になります。
- 30度前後の高温での動作を考慮して設計されていますが、長時間30度を超える環境で使用した場合は、排熱環境が低下し最悪故障する可能性があります。夏場などで部屋を留守する場合は換気又はエアコンなど30度以上の時間が続かないようにしてください。
- 本体やACアダプターなどは多湿及び多湿環境で基盤などにダメージが発生し故障する場合があります。海水使用の場合は蒸発した水分の中に塩分が含まれているためショートする恐れがあります。濾過槽がキャビネット内にあり4方向が開放されていないキャビネット内には設置しないでください。キャノピー等を使用されている内部での使用も同様です。(最悪の場合、発火する恐れがあります)
- 製品の不具合や重要なお知らせができた場合には当社ホームページ(<http://e-lss.jp/>)上部のfeaturedの更新情報部分に掲載いたします。定期的にチェックしてください。

製品の名称




シリアルナンバー

電源アダプター差込口

アクションウィンド


リセットボタン



ワイヤーキット
取付け口(左右)

ファン

ヒートシンク



レンズ/素子

取付けパーツ

当製品には取付けパーツが付属していません。お客様の設置環境に合わせてお選びください。


詳細な寸法や価格はこちらからご確認いただけます、
http://e-lss.jp/ai/hydra_hd.html



ワイヤースタイル



extレール+ワイヤースタイル



extレール+extマウントスタイル

アクションウィンドのカラー

本体背面のアクションウィンドのカラーは使用環境により異なります。

緑・青点滅 ➤ Wifiを発信しています。Wifiのネットワークを設定しない場合は設定もこのカラーで常時動作しています

緑点灯 ➤ Wifiのネットワークが(ルーターを経由しMyAIのアカウントを登録している場合)設定されている場合のカラーです。

製品の初期化

端末と本体がうまく連動しない、設置端末が変わった等に初期化をするとスムーズに解決する場合があります。

- 1.電源が入っている状態でリセットボタンを長押ししてください。
- 2.緑の点滅になり、しばらくすると赤点滅になります。赤点滅で手を離せば初期化完了です。
- 3.赤点滅のあとは青の緩やかな点滅に変わります。
- 4.初期化が完了までに青の緩やかな点滅から30-60秒程度お待ち下さい。
- 5.本体からWifiを発するようになると点滅は緑・青点滅になります。
- 6.設定が可能となります。

端末別設定

設定方法は設定端末別の動画でご確認ください。各端末ごとの1.2より各ひとつを実際に行ってセットして頂く必要があります。

下記項目クリックで動画にアクセスできます。

iOS

1.
登録方法(室内のwifiが無い/Wifiを登録しない)(推奨)
登録方法(室内のwifiを登録/MyAIを使用する)
2.
設定方法EASYモード (wifi端末使用時)(推奨)
設定方法AUTOモード (wifi端末使用時)(上級者向け)
設定方法マニュアルモード (外部タイマー使用時)(通常は使用しない)

アンドロイド

1.
登録方法(室内のwifiが無い/Wifiを登録しない)(推奨)
登録方法(室内のwifiを登録/MyAIを使用する)
2.
設定方法EASYモード (wifi端末使用時)(推奨)
設定方法AUTOモード (wifi端末使用時)(上級者向け)
設定方法マニュアルモード (外部タイマー使用時)(通常は使用しない)

ノートPCなどWifi受信機能のあるPC ※現在準備中

1.
登録方法(室内のwifiが無い/Wifiを登録しない)(推奨)
登録方法(室内のwifiを登録/MyAIを使用する)
2.
設定方法EASYモード (wifi端末使用時)(推奨)
設定方法AUTOモード (wifi端末使用時)(上級者向け)
設定方法マニュアルモード (外部タイマー使用時)(通常は使用しない)

注意:

定期的な更新で、動画の画面と実際の画面が異なる場合があります。

インターネットにアクセスするための費用(通信料)はお客様負担となります。

メンテナンス時の注意

- 本製品は高照度タイプのLEDで本体およびレンズは熱くなります。取扱いに十分注意してください。
- 作業する時はレンズの部分は素手で触れない事、完全にレンズの熱が取れるまで30分程度はコンセント電源を抜いてそのままにしてから移動、作業してください。
- 商品を移動して水槽以外の場所でメンテナンス・点灯させるときは必ず周りの環境に配慮してください。商品の熱で変形したり光等で他の商品などに危害・破損する事があります。
- 家族の方や第三者の方が商品に触れたりする可能性がある場合は、使用者が事故防止対策をしてさぎょうしてください。
- 本製品の設置、メンテナンスなどの作業を行う場合は必ず電源プラグをコンセントから抜いた上で行ってください。感電する恐れがあります。
- 濡れた手で電源ケーブルや本製品を触らないで下さい。感電の恐れがあります。

定期的なメンテナンス

本体上部のメッシュ部分の内部には冷却ファンが組み込まれています。室内の環境によりホコリですぐに目詰まってしまう場合があります。LEDは熱に弱いため、できるだけこの部分にホコリやごみが少ない状態を維持してください。

・ファンが動いていない時(ヒートシンクが熱くなっているのに動かない場合)は、ファン又は、製品の故障が考えられます。(センサー内蔵されていますので一定温度になるとファンは運転・停止をいたします。)

・ファンは1年以上の設計寿命はございますが、使用状況ロットなどにより動作音が増す場合があります。動作に関しての保証は購入又は交換後1年とさせていただきますが、動作音に関しては当社の判断により保証の範囲で無償交換の対象にならない場合がございます。当社又は販売店にご連絡いただきファンの交換をしてください



本製品のサポートおよび不具合時の対応

- 商品の不具合・故障(初期不良含む)の場合は一度商品を当社にお送りいただき確認させていただいてからの対応となります。
- 修理・交換はできるだけ迅速に行いますが、この期間の貸出機をご希望されるお客様は購入店にご相談いただくか、当社の有料貸出し(一時代金お預かり)にて対応させていただきます。
一時代金お預かりに関しては当社ホームページ又は下記のリンクにてご確認くださいいただけます。
<http://e-lss.jp/customer/itme>
- ユーザーサポート時にはシリアル番号が必要となります。
- サポート時にお時間がかかると判断した場合には当社からお客様にお電話をさせていただきます。
- 商品のサポート/アップグレード/保証に関するの更新情報はホームページにてご確認ください。
- ユーザーサポート担当者が不在日、他のサポートで当日対応できない場合がございます。

保証に関して

本製品は、販売から1年間のメーカー保証がつきますが、下記の場合は適用されません。

- 保証書を紛失した場合、シリアル番号が無い場合
- 日本以外での使用、商品を第三者に譲渡した場合
- 当社代理店以外(オークションや中古品)で販売された商品
- 購入者と使用者が異なる場合
- 説明書に記載されていない使用方法/目的で使用した場合
- 一般的な観賞魚以外の水槽で使用した場合
- 販売店等の印がない場合
- 本体、および安定器に貼付されているシリアルナンバー記載のシールが無い、もしくは数字が著しく読み取れない場合
- 弊社から販売店への出荷から長期間が経過している場合
- 本製品の不具合で発生した生体の死亡及びその他の本製品以外の保証はできません。
- 操作端末システムのバージョン/バグによる動作不良及び一時的な使用不可状態で発生した損害
- 当社ホームページや説明書、外装箱に記載しているスペクトル及び仕様は製作時現在のものとなり、ご購入製品と一部の仕様が異なる場合がございます。これは測定環境等によっても異なるためとロット毎の製品誤差等と考えます。すべての最終的な保証判断はAI社の回答となりますことをご了承ください。

備考:故障や不良時の対応にご納得いただけない場合や意見が異なる場合は、当社はおお客様とのご対応をショップ様及び第三者機関に依頼する場合がございます。

本製品の操作に関するご質問

設定に関する質問の場合

動画をご覧いただき、それでも解決しない場合は販売店又は当社にご連絡ください。

動画をご覧にならずにお電話をいただいた場合は大変申し訳ございませんが、動画を見ていただき操作していただくことをお伝えするか、購入店にご質問いただくことを申し上げます。

故障や動作不良のご質問

保証書をご用意いただきご連絡ください。

ユーザーサポートダイヤル 042-788-2390

(10:00 ~ 17:00 土・日・祝、当社指定定休日を除く)